

IMPRESSORA PARA FOTO DIGITAL DP-QV410 Versão 1.0.0.1

Manual de instrução do driver da impressora

• Precauções de segurança

Antes de utilizar a impressora, leia com atenção o guia do usuário para certificar-se de que esteja fazendo uso correto. Lembre-se de que o conteúdo está em conformidade com as normas no momento em que foi criada a seção do guia do usuário relacionada à segurança, incluindo as precauções de utilização e de segurança.

Modificações

A fim de garantir a segurança do produto, é proibido fazer modificações na impressora DP-QW410 e no driver da impressora DP-QW410.

• Direitos autorais

Os direitos autorais, direitos de marca comercial e outros direitos de propriedade intelectual relacionados com documentos e programas incluídos neste produto são de propriedade da Dai Nippon Printing Co., Ltd. e de outros detentores de direitos. É proibido copiar e utilizar esses itens sem a permissão da Dai Nippon printing Co., Ltd. exceto onde for expresso pelas leis aplicáveis.

Microsoft e Windows são marcas registradas ou comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

<u>Índice</u>

Capítulo 1 Instalação	1
1.1 Preparar a impressora e o computador	2
1.2 Instalar o pacote de driver	2
1.3 Instalar o driver da impressora	6
1.4 Instalar os drivers para os dispositivos não especificados	10
Capítulo 2 Propriedades	14
2.1 Abrir as propriedades da impressora	14
2.2 Funções das configurações da impressora	16
2.2.1 Layout 2.2.2 Opcões avancadas	16 17
2.2.3 Papel/Qualidade	21
2.2.4 Opção	21
2.2.5 Ajuste da col 2.2.6 Informações da impressora	23
2.3 Valores padrão para as configurações	26
2.4 Gerenciamento de cores	27
2.5 Área de impressão	28
2.6 Orientação	29
Capítulo 3 Atualizar o driver	30
Capítulo 4 Excluir o driver	33
4.1 Exclusão automática dos drivers da impressora	33
4.2 Exclusão manual dos drivers da impressora	34

Capítulo 1 Instalação

Procedimento de instalação

O procedimento de instalação é composto de três etapas. Os detalhes de cada etapa são explicados abaixo.



Após a conclusão da instalação, reinicie o computador.

1.1 Prepare a impressora e o computador

Certifique-se de que a energia da impressora está desligada. Prepare um cabo USB. Porém, não use o cabo USB para conectar a impressora e o computador neste momento.

Faça o login no Windows como administrador. A explicação a seguir presume que as operações sejam realizadas com os privilégios do administrador.

CUIDADO:

As configurações do display do computador devem ser ajustadas como segue. Se as configurações estiverem diferentes das aqui descritas, a tela de preferências de impressão e outros itens podem não ser devidamente exibidos na área do display.

- · Resolução: Pelo menos 1280x800
- · Tamanho do texto e outros itens (DPI): 100%

1.2 Instale o pacote de driver

Abra o Windows Explorer e clique na unidade correspondente.

Selecione uma das seguintes pastas de pacote de driver. Pasta de pacote de driver ¥DP-QW410_Driver

File Home	Share View						~ 🔞
← → • ↑	- « Driver > DP-QV	/410_Driver	~ Ū	Search DP-	QW410_Drive	er	Q
Name	^	Date modified	Туре		Size		
Doc		3/27/2019 7:08 PM	File fold	er			
📙 DriverPackag	e	4/19/2019 5:47 PM	File fold	er			
DriverInstall.	CMD	9/14/2016 11:31 AM	Window	s Comma	1 KI	В	
ReadMe_Inst	all_English.txt	4/9/2019 8:17 PM	Text Doc	ument	1 KI	В	
ReadMe_Inst	all_Japanese.txt	4/9/2019 8:17 PM	Text Doc	ument	1 KI	В	

Figura 1.2.1 Pasta do pacote de driver

Na pasta selecionada, clique duas vezes no seguinte arquivo: DriverInstall.CMD. (Dependendo de seu ambiente de operação, a extensão .CMD pode não ser exibida.) O melhor instalador do pacote de driver para seu sistema operacional (32 ou 64 bit) será selecionado automaticamente.

File Home Share View					~ 3
← → × ↑ 🔒 « Driver > DP-Q	W410_Driver	v Ö	Search DP	-QW410_Driver	م
Name	Date modified	Туре		Size	
Doc	3/27/2019 7:08 PM	File fold	er		
DriverPackage	4/19/2019 5:47 PM	File fold	er		
DriverInstall.CMD	9/14/2016 11:31 AM	Window	s Comma	1 KB	
ReadMe_Install_English.txt	4/9/2019 8:17 PM	Text Doc	ument	1 KB	
ReadMe_Install_Japanese.txt	4/9/2019 8:17 PM	Text Doc	ument	1 KB	

Figura 1.2.2 Arquivo de instalação

Ao iniciar o instalador, uma janela aparecerá para selecionar o idioma que será usado durante a instalação. Após selecionar o idioma a ser usado, clique em "OK".

Dai Nip	pon Printing DP-QW410 - InstallShield Wizard	×
ځ	Select the language for the installation from the choices below.	
	English (United States)	/
	<u>O</u> K Cancel	

Figura 1.2.3 Tela de seleção de idiomas

Clique em "Next >" (Próximo) quando aparecer a tela do Installation Wizard (Assistente de Instalação).



Figura 1.2.4 Tela de início do Installation Wizard (Assistente de Instalação)

Clique em "Install" (Instalar) quando a instalação estiver pronta.

😽 Dai Nippon Printing DP-QW410 - InstallShield Wizard	×
Ready to Install the Program The wizard is ready to begin installation.	B
Click Install to begin the installation.	
If you want to review or change any of your installation settings, dick Back. Click Ca exit the wizard.	ncel to
InstallShield	
< <u>B</u> ack Install (Cancel

Figure 1.2.5 Tela de confirmação do início da instalação

Quando a instalação começar, aparece uma tela mostrando o status da instalação.



Figura 1.2.6 Tela do status da instalação

Quando aparecer uma caixa de diálogo User Account Control (Controle da conta do usuário), clique em "Yes" (Sim).



Fig 1.2.7 Controle da conta do usuário

Clique em "Install" (Instalar) quando a tela de confirmação Windows Security (Segurança do Windows) aparecer.

🖽 Windows Security	×
Would you like to install this device software? Name: DP-QW410 Publisher: Dai Nippon Printing Co., Ltd.	
Always trust software from "Dai Nippon Printing Co., Ltd."	Install Do <u>n</u> 't Install
You should only install driver software from publishers you trust. <u>software is safe to install?</u>	low can I decide which device

Figura 1.2.8 Confirmação de Windows Security (Segurança do Windows)

Inicia a instalação do pacote de driver. Aguarde até a instalação terminar. Clique em "Finish" (Terminar) quando aparecer a tela de conclusão do Installation Wizard (Assistente de Instalação).



Figura 1.2.9 Fim do Installation Wizard (Assistente de Instalação)

1.3 Instale o driver da impressora

Use o cabo USB para conectar a impressora e o computador e, em seguida, ligue a energia da impressora DP-QW410. Após a impressora ser reconhecida, a instalação do driver começa.

*Para informações sobre a conexão, consulte o Guia do usuário da impressora.

No Windows 7, se a instalação do driver for iniciada, a seguinte mensagem será exibida na barra de tarefas: "Installing device driver software" (Instalação do software do driver do dispositivo). No Windows 10, esta mensagem não será exibida. Vá para a página 8.



Figura 1.3.1 Mensagem de instalação do driver

Ao clicar nesta mensagem, a tela Install driver software (Instalar software do driver) aparece e exibe o status de instalação do driver. Ao clicar em Close (Fechar), esta tela será fechada.

nstalling device driver s	oftware
Photo Printer	C Searching Windows Update
Obtaining device driver softwar	e from Windows Update might take a while.
kip obtaining driver software f	rom Windows Update
Dbtaining device driver softwar	e from Windows Update might take a while.
kip obtaining driver software f	rom Windows Update

Figura 1.3.2 Installing the driver software (Instalação do software do driver)

*Sobre a opção "Skip obtaining driver software from Windows Update" (Não obter software de driver pelo Windows Update)

Se o sistema operacional estiver configurado para obter o software do driver a partir do Windows Update, pode levar algum tempo até que a instalação seja concluída porque o processo procura por drivers do Windows Update primeiro. Você pode reduzir o tempo até a conclusão da instalação, optando por ignorar a obtenção de software de driver do Windows Update. (Dependendo do seu sistema operacional, pode levar algum tempo até que a instalação seja concluída.) A partir da caixa de diálogo Driver Software Installation (Instalação do software do driver, clique

A partir da caixa de dialogo Driver Software Installation (Instalação do software do driver, clique em "Skip obtaining driver software from Windows Update" (Não obter software de driver pelo Windows Update).

Installing device driver	seftuara	
Photo Printer	🔘 Searching Windows Update	
FliotoFlinter	Searching windows opdate	
ptaining device driver softwa	re from Windows Undate might take a while.	
Obtaining device driver softwa Skip obtaining driver software	re from Windows Update might take a while. from Windows Update	
Obtaining device driver softwa Skip obtaining driver software	re from Windows Undate might take a while. from Windows Update	

Figura 1.3.3 Opção Não obter software de driver pelo Windows Update

Aparece uma caixa de diálogo de confirmação. Clique em "Yes" (Sim).



Figura 1.3.4 Confirmação para não obter software de driver pelo Windows Update

Logo após iniciar a instalação, uma mensagem aparece na barra de tarefas dizendo Your device is ready to use (Seu dispositivo está pronto para uso) e, em seguida, a instalação do driver da impressora é concluída.



Figura 1.3.5 Mensagem de instalação concluída

Se clicar na mensagem, a caixa de diálogo Driver Software Installation (Instalação do software do driver) aparecerá e a seguinte mensagem será exibida Your device is ready to use (Seu dispositivo está pronto para usar). Clique em "Close" (Fechar).

(Se a tela Driver Software Installation (Instalação do software do driver) for aberta quando a instalação começar, a mensagem acima na barra de tarefas não será exibida.)

Driver Software Installation		—
Your device is ready to use		
USB Printing Support DP-QW410	Ready to use Ready to use	
		Close

Figura 1.3.6 Conclusão da instalação do software do driver

Selecione Start (Iniciar), depois clique em "Windows System" (Sistema Windows) -> Control Panel (Painel de controle) para abrir o painel de controle. No Windows 7, clique em Start (Iniciar), depois clique em Control Panel (Painel de controle) para abrir o painel de controle. No painel de controle, clique em View devices and printer (Visualizar dispositivos e impressoras).



Fig 1.3.7 Painel de controle

Em Devices and Printers (Dispositivos e impressoras), certifique-se de que 'DP-QW410' esteja aparecendo. Observação: No Windows 10, quando a impressora estiver offline (a impressora não está ligada e conectada), o ícone DP-QW410 não é exibido.

Isso conclui a instalação do driver da impressora.



Figura 1.3.8 Tela Devices and Printer (Dispositivos e impressoras)

Após a instalação do driver da impressora ser concluída, certifique-se de reiniciar o computador.

No Windows 7, quando não for possível instalar o driver da impressora DP-QW410 corretamente, a mensagem abaixo aparecerá na barra de tarefas: "Device driver software was not successfully installed" (Software do driver do dispositivo não foi instalado com sucesso).



Figura 1.3.9 Mensagem indicando que o driver não foi instalado

Ao clicar nesta mensagem, a tela Install driver software (Instalar software do driver) aparece e exibe a mensagem "Device driver software was not successfully installed" (Software do driver do dispositivo não foi instalado com sucesso). Clique em "Close" (Fechar). (Se a tela Driver Software Installation (Instalação do software do driver) for aberta quando a instalação começar, a mensagem acima na barra de tarefas não será exibida.)

Quando o driver não puder ser instalado corretamente, consulte a seção a seguir 1.4, Instalar drivers para dispositivos não especificados e, em seguida, instale o driver da impressora.

Driver Software Installation		— ———————————————————————————————————
Device driver software was not	successfully installed	
USB Printing Support Dai Nippon Printing DP-QW410	✓ Ready to use XNo driver found	
What can I do if my device did not instal	l properly?	
		Close

Figura 1.3.10 Quando o driver não foi instalado corretamente

1.4 Instalar drivers para dispositivos não especificados

Se conectar uma impressora que esteja ligada ao computador antes de instalar o pacote do driver, um dispositivo será criado em Unspecified (Não especificado) em Devices and Printers (Dispositivos e impressoras).



Figura 1.4.1 Impressora de fotos na aba Não especificado

Nesse caso, use o seguinte método para instalar o driver de impressora.

Além disso, use o seguinte método para instalar o driver de impressora caso siga o procedimento de instalação padrão (instalar o pacote de driver, conectar a impressora e, em seguida, instalar o driver de impressora), mas o driver não será instalado corretamente e um dispositivo será criado sob o rótulo Unspecified (Não especificado).

1. Instale o pacote de driver

Se o pacote de driver ainda não foi instalado, siga o procedimento exibido em 1.2 "Instalar o pacote de driver".

Se instalar o pacote do driver, a instalação do driver da impressora para o dispositivo especificado será concluída automaticamente.

2. Instalação de um driver para um dispositivo não especificado

Após a instalação do pacote de driver, o procedimento do driver para um dispositivo "Unspecified" (Não especificado) é diferente para o Windows 7 e o Windows 10. Para o Windows 10, consulte a página 11. Para o Windows 7, consulte a página 12. No Windows 10:

1. Clique com o botão direito em "Photo Printer" (Impressora de fotos) do dispositivo "Unspecified" (Não especificado) em "Devices and Printers" (Dispositivos e impressoras) e clique em "Remove device" (Remover dispositivo) a partir do menu suspenso.

to Devices and Print	ters		-		×
← → • ↑ च	We want and Sound > Devices and Printers	~ Ū	Search Devices and	Printers	Q
File Edit View	Tools				
Add a device	Add a printer Remove device			-	?
Photo Printer	Create shortcut Create shortcut Remove device Troubleshoot Properties				^
L					~
Phot	to Printer Model: Photo Printer Category: Unknown				

Figura 1.4.2 Excluir "Photo Printer" (Impressora de fotos)

- 2. Desconecte o cabo USB da impressora.
- 3. Reinicie seu computador.
- 4. Após iniciar o computador, conecte o cabo USB à impressora novamente e ligue-a.

Em Devices and Printers (Dispositivos e impressoras), certifique-se de que 'DP-QW410' esteja aparecendo. Observação: Quando a impressora estiver offline (a impressora não está ligada e conectada),

o ícone DP-QW410 não é exibido. Isso conclui a instalação do driver da impressora.

Devices and Pr	nters				- U
$\leftarrow \rightarrow \star \uparrow$	💼 « Hardware a	nd Sound > Devices a	and Printers 🗸	Search Devices	and Printers
<u>Eile E</u> dit <u>V</u> iew	Tools				
Add a device	Add a printer	See what's printing	Print server prope	rties Remove devic	e 📧 🔻
DP-QW410	Fax				
	P-QW410 Mode Categor	l: DP-QW410 y: Printer			

Figura 1.4.3 Tela Devices and Printer (Dispositivos e impressoras)

Após a instalação do driver da impressora ser concluída, certifique-se de reiniciar o computador.

No Windows 7:

Em Devices and Printers (Dispositivos e impressoras), na aba Unspecified (Não especificado), clique com o botão direito em "Photo Printer" (Impressora de fotos). A partir do menu, clique em "Troubleshoot" (Solução de problemas).



Figura 1.4.4 Impressora de fotos na aba Não especificado

Aparecerá a tela Instalar um driver para este dispositivo (Install a driver for this device). Clique em "Apply this fix" (Aplicar este fix). O computador busca por um driver automaticamente e depois o instala.

Image: Devices and Printers	×
Install a driver for this device The driver for Dai Nippon Printing DP-QW410 is not installed. Install the latest driver for the device.	
Apply this fix	כ
Skip this fix Continue troubleshooting without applying this foc.	
Can	cel

Figura 1.4.5 Aplicação de um fix

Se o driver for instalado, aparecerá a mensagem "Troubleshooting has completed" (Solução de problemas foi concluída). Clique em "Close the troubleshooter" (Fechar a solução de problemas) para fechar a janela de solução de problemas.

The troubleshooter made some changes to your system. Try a to do before.	tempting the task yo	u were try
Problems found		
Dai Nippon Printing DP-QW410 doesn't have a driver	Fixed	
 Close the troubleshooter 		
Explore additional options		

Figura 1.4.6 Concluindo a solução de problemas

Em Devices and Printers (Dispositivos e impressoras), certifique-se de que 'DP-QW410' esteja aparecendo. Isso conclui a instalação do driver da impressora.

vice Add a printer See what's printing Print server properties Remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove device Image: server properties remove	€	 Hardware an 	d Sound 🕨 Devices ar	nd Printers	Search Devices	and Printers	
DB-OW/410 State @ Default Statury 0 document(c) in guesse	Add a device	Add a printer	See what's printing	Print server properties	Remove device		(?
DB-OW/410 State @ Default Statur, 0 decument/c) in queue							
W410 DB+OW/410 State Default Status 0 document/c) in gueun							
DE-OW410 State Default Status 0 desupert(c) in guess							
W410 DB-OW410 State Opfault Status 0 decument/c) in guoun		7					
DE-OW/410 States @ Default Status 0 desument/c) in guage	1	1					
DB-OW/410 State Default Status 0 decument/c) in gueue	4	1					
DB-OW/410 State @ Default Status 0 decument/c) in guage		7					
DB-OW/410 States @ Default Status: 0 document(s) in queue	DP-QW410						
THE WORLD STATE STATE DOTATION STATES IN CONTRACT OF A DATA STATES OF A DA	DP-QW410						
Status: 0 document(s) in quede	DP-QW410		State @ Defeat	Status & day			
Dr QVV410 State: W Delaure Status: 0 document(s) in queue		1					
	DP-QW410	DP-QW410	State: Ø Default Model: DP-OW410	Status: 0 doct	ument(s) in queue		

Figura 1.4.7 Tela Devices and Printer (Dispositivos e impressoras)

Após a instalação do driver da impressora ser concluída, certifique-se de reiniciar o computador.

Capítulo 2 Propriedades

É possível definir diversas configurações de impressora a partir de Properties (Propriedades) do driver. Certifique-se de compreender o conteúdo antes de alterar as configurações. Para utilizar as propriedades, faça o login no Windows como administrador.

Dependendo do aplicativo que estiver usando, é necessário executar esta operação a partir das configurações de impressão do aplicativo.

2.1 Abrir as propriedades da impressora

1. Clique em "Start" (Iniciar) e depois "Windows System" (Sistema Windows) -> "Control Panel" (Painel de controle) -> inicie o "Control Panel" (Painel de Controle) no Windows 7, clique em "Start" (Iniciar) -> "Control Panel" (Painel de controle) -> inicie o "Control Panel" (Painel de controle)



2. No painel de controle, clique em "View devices and printer" (Visualizar dispositivos e impressoras) para abrir a Devices and Printers (Dispositivos e impressoras)



 Clique com o botão direito no ícone 'DP-QW410'. A partir do menu, clique em "Printer Properties" (Propriedades da impressora) para abrir a caixa de diálogo Properties (Propriedades). Observação: No Windows 10, quando a impressora estiver offline (a impressora não está ligada e conectada), o ícone DP-QW410 não é exibido.



4. A tela DP-QW410 Properties (Propriedades) aparece.

eneral	Sharing	Ports	Advanced	Color Manage	ment	Security	
\$							
5		DP-QV	/410				
<u>L</u> ocatio	n:						
<u>C</u> omm	ent:						
M <u>o</u> del:		DP-QW	410				
Featu	res			_			
Colo	r: Yes			Paper a	availab	le:	
Doul	ole-side	d: No		(4хб)			\sim
Stap	e: No						
Spee	d: Unkn	own					
Maxi	mum re	solution	n: 300 dpi				\sim
			F	r <u>e</u> ferences		Print <u>T</u> e	est Page

2.2 Imprimir funções de configuração

Ao selecionar as configurações básicas da tela Propriedades, é possível alterar diversas configurações de impressão.

2.2.1 Layout

ayout p	Paper/Quality	Option	Color Adjustment	Printer Info			
Orienta	tion:						
A Po	ortrait		~				
Page O	rder:						
Front	to Back		~				
Page	Format				-		
Pages	per Sheet	1	~			-	
Dr	a <u>w</u> Borders					E	
					=-		
						Ad	vanced
							_

Figura 2.2.1 Aba Layout

Orientação

Defina a orientação de impressão para "Portrait" (Retrato) ou "Landscape" (Paisagem). Para detalhes, consulte "2.6 Orientação".

Ordem da página

No aplicativo, especifique a ordem quando for imprimir múltiplas cópias de uma imagem.





2.2.2 Opções avançadas

A opção "Advanced..." (Avançado...) na aba Layout permite configurar diversas opções avançadas.

Orientation:				
A Portrait		~		
Page O <u>r</u> der:				
Front to Back		~		
Page Format			-	
Pages per Sheet	1	~		
Draw Borders				
			=-	
				Ad <u>v</u> anced

Figura 2.2.2.1 Configurações avançadas

DP-QW410 Advanced Options	×
m DP-QW410 Advanced Document Settings	
Paper/Output	
Paper Size: (4x6) V	
Copy Count: <u>1 Copy</u>	
Graphic Graphic	
Image Color Management	
ICM Method: ICM Handled by Host System	
ICM Intent: Pictures	
Document Options	
Advanced Printing Features: Enabled	
Pages per Sheet Layout: <u>Right then Down</u>	
Printer Features	
Border: <u>Disable</u>	
Overcoat Finish: <u>Glossy</u>	
Print Re-try: Enable	
Zinch cut: <u>Disable</u>	
High quality mode: Disable	
Decurling action: <u>Auto</u>	
01	
OK Ca	incel

Figura 2.2.2.2 Guia Opções avançadas

Papel/Saída

Tamanho do papel

Especifique o tamanho do papel. O tamanho do papel que pode ser especificado depende do tamanho da mídia que é carregada na impressora. Se a impressora estiver off-line, o tamanho da mídia carregada é padrão para 4x6.

¥		
Tamanho da		Tamanho do papel especificável
mídia carregada		
4x6(*1)	4x	4, [4x6]
4,5x8(*2)	4,	5x4,5, [4,5x8]

O tamanho do papel é colchetes [] é o tamanho padrão para a mídia carregada.

*1: Os tamanhos de papel que não podem ser usados para impressão estão em cinza.

P-QW410 Advanced Op	tions	×
DP-QW410 Advance	ed Document Settings	
Paper/Output		
Paper Size:	(4x6) ~	
Copy Count	(4.5x4.5)	
⊟ I Graphic	(4.5x8)	
🛓 🧿 Image Color	(4x4) t	
ICM Met	(4x6)	
ICM Inte	nt: <u>Pictures</u>	
🖶 ዀ Document Opti	ons	
Advanced P	rinting Features: Enabled	
Pages per Sh	eet Lavout: Right then Down	

Figura 2.2.2.3 Tamanho de mídia incompatível (Indicação em cinza)

*2: Para tamanhos de papel que podem criar margens nas laterais dos resultados de saída, aparecerá um aviso.



Figura 2.2.2.4 Tamanho de mídia incompatível (Indicação de aviso)

Contagem de cópias

É possível especificar o número de cópias a ser publicado para imagens.

<u>Gráfico</u>

Método ICM

Método ICM	Função
ICM desabilitado	Sincronizado com "Color Adjustment Disabled" (Ajuste de cores desabilitado) em 2.2.4 Opção.
ICM tratado pelo sistema host	Sincronizado com "Color Adjustment ICM" (Ajuste de cores ICM) em 2.2.4 Opção. Gerenciar cores utilizando o driver.
ICM tratado pela impressora	Quando esse item é selecionado, a operação é a mesma aplicada em "ICM Handled by Host System" (ICM tratado pelo sistema host).

Intenção ICM

Defina o método de renderização ao usar ICM. Para o perfil ICC, ajuste sempre como "Pictures" (Imagens). Não utilize outras configurações.

Opções do documento

Recursos de impressão avançada

Defina sempre Enable (Habilitar). Não utilize outras configurações.

Layout de páginas por folha

Defina a direção de layout de uma imagem quando a configuração Pages per Sheet (Páginas por Folhas) for definida para múltiplas divisões.

Recursos da impressora

Borda

Sincronizada com borda em Option (Opção).

Acabamento de película

Defina o método de acabamento do revestimento para a superfície dos itens impressos a partir dos dois tipos a seguir.

Acabamento de película	Função
Brilhante	Criar um item com acabamento brilhante.
Mate	Criar um item com um acabamento mate.

Tentar imprimir novamente

Especificar se deve imprimir dados no buffer da impressora após um erro ser zerado.

Tentar imprimir novamente	Função
Disable (Desabilitar)	Limpar dados de impressão no buffer quando ocorrer erro da impressora. É necessário enviar novamente os dados de impressão zerados após o erro ser eliminado. Caso esteja utilizando um aplicativo que tenha função de recuperação de erro, selecione esta opção.
Enable (Habilitar)	Salvar dados de impressão no buffer da impressora quando ocorrer um erro. O processo de impressão é reiniciado a partir dos dados armazenados após o erro ser eliminado. Note que se a alimentação estiver desligada, os dados não serão salvos.

Dependendo do erro da impressora, os dados de impressão no buffer da impressora são eliminados independentemente da configuração Print Re-try (Nova tentativa de impressão).

A seção a seguir mostra a operação para cada configuração Print Re-try (Nova tentativa de impressão) por erro.

Conteúdo do erro	Quando Print Re-try (Nova tentativa de impressão) estiver desabilitada	Quando Print Re-try (Nova tentativa de impressão) estiver habilitado
Paper end (Acabou o papel)	É necessário enviar novamente os dados de imagem não impressas	O processo de impressão é reiniciado a partir dos dados
Ribbon end (Fim da fita)	apos o erro ser eliminado.	impressora após o erro ser
Porta superior aberta		eliminado. Quando a operação de inicialização de papel
Sem lixeira		precisar ser executada, a impressão ocorre depois.
Paper jam (Papel preso)	Para evitar a ocorrência de um erro	o, a impressão não será reiniciada,
Ribbon error (Erro de fita)	tentativa de impressão).	lo da fullção Flint Re-try (Nova
Paper size setting error (Erro na configuração do tamanho do papel)	Depois que a impressora parar dev usuário da impressora para elimina É necessário enviar novamente os após o erro ser eliminado.	ido a um erro, siga o guia do r a causa do erro de papel ou fita. dados de imagem não impressas
System error (Erro do sistema)	Devido ao fato da impressora preci limpar o erro, os dados de impress	sar ser ligada e desligada para ão no buffer da impressora são
· Data error (Erro de dados)	zerados independente da configura impressão).	ição Print Re-try (Nova tentativa de
 Head voltage error (Erro da tensão do cabeçote) Head position error (Erro da posição do cabeçote) Cutter error 	Após a impressora reiniciar, é nece de imagens não-impressas.	essário enviar novamente os dados
(Erro do cortador)		
 Head temperature error (Erro da temperatura do cabeçote) 		
Media temperature error (Erro da temperatura da mídia)		
· RFID module error (Erro do módulo RFID)		
· Erro de tensão da fonte de alimentação USB		

Corte de 2 polegadas

Especifique se deve cortar o papel em folhas múltiplas com um comprimento de 2 polegadas ao utilizar um papel de tamanho específico.

Corte de 2 polegadas	Função
Desabilitado	Cortar no tamanho normal.
Enable (Habilitar)	Corte dois comprimentos de 2 polegadas de forma que o tamanho 4×4 torne-se duas folhas, o tamanho 4×6 torna-se três folhas e o tamanho $4,5 \times 8$ torna-se quatro folhas.

Modo alta qualidade

Habilita ou desabilita o high density mode (modo de alta densidade).

Modo alta qualidade	Função	
Disable (Desabilitar)	Imprime com a qualidade normal.	
Enable (Habilitar)	Imprime com alta qualidade.(*1)	
· · · · · ·		

* 1: O tempo de impressão demora mais do que na qualidade normal.

Ação de alisamento

Ajuste a ação de alisamento.

Ação de alisamento	Função		
Disable (Desabilitar)	Não executa a ação de alisamento.		
Enable (Habilitar)	A ação de alisamento é realizada.		
Auto	A impressora controla automaticamente a ação de alisamento dependendo do status da mídia.		

Tome cuidado pois o papel pode ficar preso na parte inferior da superfície frontal da impressora quando a ação de alisamento é desabilitada.

2.2.3 Papel/Qualidade



Figura 2.2.3 Aba Paper/Quality (Papel/Qualidade)

Cor

Definir Cor. Não use preto e branco.

2.2.4 Opção

DP-QW410 Printing Prefere	nces	×	👼 DP-QW410 Printing Preferences	
out Paper/Quality Option	Color Adjustment Printer Info		Layout Paper/Quality Option Oolor Adjustment Printer Info	
Border			Border	
harpness(H): 0 (D	efault) ~		Sharpness(H): 0 (Default)	~
Color Adjustment			-2 (Blur More)	· · · ·
○ None(<u>N</u>)	O Handled by Driver(J)		○ None(N) -1 (Blur)	
ICM())	O ICM & Driver(M)		ICM() +1 (Soft)	1
			+2	-
anguage(<u>L</u>) : Engl	lish \checkmark		Language(L) : +4 (Normal)	
About(B)			+ 5 + 6	1
			+7	1
			+s (Hard)	_
	Default((D)		
	DK Dancel	Apply	OK	Cancel

Figura 2.2.4.1 Aba Option (Opção)

Figura 2.2.4.2 Configuração de Sharpness (Nitidez)

Borda

Especifique uma borda para impressão. (Marque a caixa de seleção de uma borda.) Sincronizado com Habilitar/Desabilitar Borda em Configurações avançadas.

Nitidez

Nitidez do processo utilizando uma das 11 etapas (Figura 2.2.4.2). Se a configuração for 0 (Padrão) (Default), a nitidez não será processada. Mover para o lado do menos (-) embaça a imagem e mover para o lado do mais (+) a deixa mais nítida.

Color Adjustment (Ajuste de cor)

Nenhum

Sincronizado com Método ICM em Configurações avançadas. Se esta caixa de seleção estiver marcada, o ICM é desabilitado, a guia de Color Adjustment (Ajuste de cor) também é desabilitada e o driver da impressora não executa ajuste de cores.

Gerenciado pelo driver

Se esta caixa de seleção estiver marcada, o ICM é desabilitado e o 2.2.5 Color Adjustment (Ajuste de cor) está habilitado. O resultado é aplicado aos valores de ajuste dos itens a seguir: Gama, Brilho, Contraste e Intensidade da cor.

ICM

Sincronizado com o Método ICM em Configurações avançadas (ICM manuseado pelo sistema host). Se esta caixa de seleção estiver marcada, o driver gerencia as cores.

ICM e Driver

Se esta caixa de seleção estiver marcada, o ICM (gestão de cores) é desabilitado e o 2.2.5 Color Adjustment (Ajuste de cor) está habilitado.

Language (Idioma)

Troque o idioma do display para os itens a seguir: Advanced options-Printer functions (Opções avançadas - função da Impressora), Option (Opção), Color Adjustment (Ajuste de cor) e Printer Info (Informações da impressora). O idioma selecionado será habilitado da próxima vez que as configurações de impressão forem exibidas.

[Idiomas disponíveis]

- · Japonês
- · Inglês (EUA)
- · Francês (França)
- · Alemão (Alemanha)
- · Russo (Rússia)
- · Espanhol (Espanha)
- · Coreano
- · Chinês (República Popular da China)
- · Chinês (Taiwan)
- Quando o ambiente do sistema operacional corresponder a uma das configurações acima, o idioma de exibição padrão é o idioma do país correspondente. Além disso, quando o ambiente do sistema operacional não corresponder a uma das configurações acima, o idioma padrão do display é Inglês.
- Para utilizar um idioma diferente daquele do seu sistema operacional, é necessário instalar a fonte a seguir para o idioma correspondente.

idioma	Fonte
Japonês	Meiryo / Yu Gothic UI <windows10></windows10>
Inglês (EUA)	Segoe UI
Francês (França)	Segoe UI
Alemão (Alemanha)	Segoe UI
Russo (Rússia)	Segoe UI
Espanhol (Espanha)	Segoe UI
Coreano	Malgun Gothic
Chinês (República Popular da China)	Microsoft YaHei
Chinês (Taiwan)	Microsoft JhengHei

Sobre

Exibir a versão do driver.

2.2.5 Color Adjustment (Ajuste de cor)

Se a caixa de seleção Handled by Driver (Gerenciado pelo driver) estiver marcado na 2.2.4 Opção, os respectivos valores de ajuste na guia Ajuste de cores são aplicados à imagem.

yout Paper/Quality C	ption Color Adjustment Printer I	n fo
Sample Picture		
	A VALUE AND A DEC	A VALUE
1900	1 3 18 115	
2.2.5	A ACT	P. ANY
100		
	Long Train	
Gamma	Brightness	Contrast
R: 0	R: 0	🗧 R: 🚺 🚺
G: 0	🗧 G: 📕 0	¢ G: 0 ¢
B: 0	🗧 B: 📕 0	≎ B: - 0 ≎
Sync	Sync .	Sync
Chroma	-	
	0 🚔	
		D-6(k/D)
		Derault(D)
		Load(L)
		Save(S)

Figura 2.2.5 Aba Color Adjustment (Ajuste da cor)

A seção a seguir mostra os intervalos de configuração na guia Ajuste de Cor.

Item de ajuste	Valor de ajuste
Gama	 -100 (escuro) a 100 (brilho) (0 resulta em nenhum ajuste, γ2.0 to 0.5) Ajuste a densidade da seção de meio tom da imagem. Aumentando o valor gama ilumina a seção de meio tom. Caixa de seleção Sync LIGADO: Configurar RGB para o mesmo valor. DESLIGADO: Configurar RGB para valor diferente.
Brilho	-100 (escuro) a 100 (brilho) (0 resulta em nenhum ajuste) Ajuste o brilho da imagem. Aumentando o valor do brilho ilumina a imagem inteira. Caixa de seleção Sync LIGADO: Configurar RGB para o mesmo valor. DESLIGADO: Configurar RGB para valor diferente.
Contraste	 -100 (fraco) a 100 (forte) (0 resulta em nenhum ajuste) Ajuste o contraste da imagem. Aumentar o valor do contraste aumenta a diferença do brilho e escuridão. Caixa de seleção Sync LIGADO: Configurar RGB para o mesmo valor. DESLIGADO: Configurar RGB para valor diferente.
Croma	-100 (fraco) a 100 (forte) (0 resulta em nenhum ajuste) Ajuste a intensidade da cor da imagem.

2.2.6 Informações da impressora

Visualizar as informações da impressora.

rout Paper/Quality	Option Color Adjustmer	t minter into		
Media Info [Premiu	ım Digital]			
	150 / 150	Sheets		
4x6in				
	0%	50%		100%
Printer Status				
	Waiting			
Total Count	Firmware	e version		
2991	QW4101	JU.37		
Serial No.				
QW4C-0019xxx				
Color Control Data				
	Version		Checksum	
300dpi	OW410 SD 300 0	031.CWD	4925	
Low Speed	OW410 SD 210.0	021 CMD	0708	
Low speed	Qm410_50_510_0	os new D	3700	
				Update(U)

Figura 2.2.6.1 Printer Information (Informações da impressora)

	/ Sheets		
	,		
	0%	50%	100%
Printer Status			
\frown	Waiting		
	<< Incorrect media type has	been loaded. >>	
Total Count	Firmware Version		
Total Count 2991	Firmware Version QW410 00.37		
Total Count 2991 Serial No.	Firmware Version QW410 00.37		
Total Count 2991 Serial No. QW4C-0019xxx	Firmware Version QW410 00.37		
Total Count 2991 Serial No. QW4C-0019xx Color Control Data	Firmware Version QW410 00.37		
Total Count 2991 Serial No. QW4C-0019xx Color Control Data	Firmware Version QW410 00.37 Version	Checksum	
Total Count 2991 Serial No. QW4C-0019xx Color Control Data 300dpi	Firmware Version QW410 00.37 Version QW410_5D_300_0031.CWD	Checksum 4925	
Total Count 2991 Serial No. QW4C-0019ox Color Control Data 300dpi Low Speed	Firmware Version QW410 00.37 Version QW410_5D_300_0031.CWD QW410_5D_310_0031.CWD	Checksum 4925 97D8	

Figure 2.2.6.2 Exibição quando a mídia incorreta estiver carregada

A seção a seguir mostra as informações exibidas na aba Informações da impressora (Printer Info).

Item do display	Detalhes do d	isplay	Detaines do display			
Informações	Esta área mos	stra, por exemplo, a	a classe, o tamanho e o número restante de			
de mídia	folhas imprimí	veis para a mídia c	le fita na impressora.			
	* As informaçã	ões de mídia não s	ão exibidas quando um tipo de mídia não			
	suportado pela	a impressora tiver s	sido carregado. (Figure 2.2.6.2)			
Printer Status	Exibe o status da impressora utilizando ícones e caracteres.					
(Status						
da impressora)	Ícone do	Display	Status/Resposta			
	display (Cor)	caracteres				
	(Verde)	Waiting (Aguardando)	A impressão é possível.			
		impressão	A impressora está imprimindo.			
	(AZUI)	Danta				
		Porta superior aberta	A porta superior esta aberta. Feche a porta superior.			
	(Amarelo)					
	(Amarelo)	Acabou a fita	Sem fita. Carregar nova mídia. (Trocar o papel e a fita em conjunto.)			
	(Amarelo)	Acabou o papel	Sem papel. Carregar nova mídia. (Trocar o papel e a fita em conjunto.)			

Item do display	Detalhes do display				
Printer Status					
(Status	JS Ícone do		Status/Resporta		
da impressora)	display (Cor)	caracteres	olalus/Nesposia		
	(Cinza)	Offline (Desconectado)	A impressora não pode ser reconhecida. Conecte a impressora e o computador e então ligue a alimentação.		
	(Roxo)	Cooling head (Arrefecimento do cabeçote)	O cabeçote está sendo refrigerado. Aguarde um momento. A impressão reiniciará automaticamente.		
	(Laranja)	Ribbon error (Erro de fita)	A fita não está configurada corretamente. Recarregue a fita corretamente.		
	(Laranja)	Paper size (Tamanho do papel)	As configurações da impressora e o tamanho da fita instalada não correspondem. Verifique a configuração do tamanho do papel e o tamanho da fita.		
		Paper jam (Papel preso)	Foi detectado atolamento de papel. Remova o papel e recarregue-o adequadamente.		
	(Laranja)	Sem lixeira	A lixeira está sendo desacoplada. Anexar a lixeira.		
	(Vermelho)	System error (Erro do sistema)	Erro do sistema. Reinicie a impressora e o computador. Se a impressora não se recuperar após o reinício, contate a assistência.		
	* Uma mensagem de aviso é exibida quando um tipo de mídia não suportado pela impressora tiver sido carregado. (Figure 2.2.6.2)				
Contagem total	Contagem tota	al de folhas impres	sas.		
Versão de firmware	Versão do pro	grama de controla	da impressora. xx.xx indica a versão.		
	• QW410 xx.xx				
Nº de série	Número de série da impressora.				
Dados de controle	Dados de cont	role da cor da imp	ressora.		
de cor		•			

2.3 Valores padrão das configurações

A seção a seguir mostra os valores padrão das configurações (na instalação). Se as configurações tiverem sido alteradas e o driver da impressora não mais funcionar normalmente, volte aos valores padrão mostrados abaixo.

Observação) Dependendo do pacote de serviços do seu sistema operacional ou do seu ambiente de uso, os valores padrão na instalação podem diferir daqueles no gráfico abaixo.

Guia		Configuração)	Valor
	Orientação	Retrato		
Layout	Ordem da página	De frente para trás		
	Páginas por folha	a		1
Papel/Qualidade	Cor			Cor
	Borda			Disable (Desabilitar)
Onaño	Nitidez			0 (Padrão)
Opçao	Ajuste da cor			ICM
	Configuração de	idioma		Inglês
Aiusta da sar	Gama			0
	Brightness (Brilh	o)		0
Ajuste da col	Contraste	0		
	Croma	0		
	Papel/Saída	Tamanho do papel		Depende do tamanho da mídia da impressora (*1)
		Contagem de cópias		1 Cópia
	Gráfico	Gerenciamento de cores	Método ICM	ICM tratado pelo sistema host
		da imagem	Intenção ICM	Imagens
Configurações		Recursos de impressão avançada		Enabled (Habilitado)
avançadas (Na aba Layout		Layout de páginas por folha		Para a direita e para baixo
(Layout), clique			Borda	Disable (Desabilitar)
em Advanced (Avançado))	Opções do		Acabamento de película	Brilhante
- //	documento	Função	Tentar imprimir novamente	Enable (Habilitar)
	Corte de 2 polegad Modo alta qualidad		Corte de 2 polegadas	Desabilitado
			Modo alta qualidade	Disable (Desabilitar)
			Decurling Action (Acão de alisamento)	Auto

Gráfico	23	Configur	acões	de in	ากressลึด	nadrão
Oranco	2.0	Connigui	açoes		10103340	paulao

*1: Para os valores iniciais dos tamanhos de papel, veja "2.2.2 Opções avançadas".

2.4 Gerenciamento de cores

Use o Color management (Gerenciamento de cores) para especificar o perfil da cor. O instalador associa "SD_QW410_xxxx.icc" e "PD_QW410_xxxx.icc" por padrão.

Este driver da impressora muda automaticamente o perfil da cor para a mídia que está carregada na impressora.

Para usar um perfil ICC diferente do perfil padrão, sobrescreva o perfil ICC registrado como padrão.

Para sobrescrever o perfil ICC, colocar o prefixo "SD_" no nome do perfil para a mídia Digital e o prefixo "PD_" no nome do perfil para a mídia Premium Digital.

Exemplo: Nome do perfil sobrescrito

- Para Digital : SD_xxxxxxx.icc
- Para Premium Digital : PD_xxxxxxx.icc

Etapa 1. Em Printer Properties (Propriedades da Impressora), selecione a aba Color Management (Gerenciamento de cores) e então clique em "Color Management" (Gerenciamento de cores).

🖶 DP-C	QW410 Pr	operties							
General	Sharing	Ports	Advanced	Color Management	Security				
To adjust color management settings, click Color Management.									
Color Menseement									
				OK	Cancel	Apply			

Figura 2.4.1 Aba Color Management (Gerenciamento de cores)

Device: 🦔	Printer: DP-QW410		
	Use my settings for this device		Identify monitors
Profile selection:	Automatic (Recommended)		
Profiles associated w	ith this device:		
Name		File name	
ICC Profiles		60. ON 140 -	
SD_QW410_		SD_QW410_	lice
ICC Profiles (Adva	nced Color)	10_011410_	
SD_QW410_		10.	licc
PD_QW410_		//410_	icc
O instala	dor associado a este ar	nuivo	
Omotala		44110	

Etapa 2. Em Device (Dispositivo), selecione DP-QW410.

Figura 2.4.2 Janela Gerenciamento de cores

2.5 Área de impressão

Tamanho do	Orientação da	Tamanho da imagem (largura x altura)		Número de pontos da imagem (largura x altura)
paper	impressao	(polegada)	(mm)	300 x 300dpi
(4 × 4)	Retrato	4" x 4"	107,2 x 104,7	1266 x 1236
(4 X 4)	Paisagem	4" x 4"	104,7 x 107,2	1236 x 1266
(4 x 6)	Retrato	4" x 6"	107,2 x 155,5	1266 x 1836
	Paisagem	6" x 4"	155,5 x 107,2	1836 x 1266
(4,5 x 4,5)	Retrato	4,5" x 4,5"	119,3 x 117,4	1408 x 1386
	Paisagem	4,5" x 4,5"	117,4 x 119,3	1386 x 1408
(4,5 x 8)	Retrato	4,5" x 8"	119,3 x 206,3	1408 x 2436
	Paisagem	8" x 4,5"	206,3 x 119,3	2436 x 1408

A seção a seguir mostra os tamanhos da imagem e os números de pontos gerados pela configuração do tamanho do papel do driver.

2.6 Orientação

O gráfico a seguir mostra a relação das imagens geradas por um aplicativo e itens impressos (direção de saída) de acordo com a configuração de orientação. As imagens geradas não são a imagem original rotacionada pela aplicação, mas são aproximadas para caber dentro dos tamanhos mostradas em "2.5 Área de impressão".

Imagem	Configuração do driver				
Original	Orientação	Configuração de papel			
		(4 x 4)			
		(4 x 6)			
		(4,5 x 4,5)			
		(4,5 x 8)			
		lucerers gerede	Item impresso		
		Imagem gerada	(Orientação de saída ↓)		
	Retrato				
	Paisagem				
	Retrato				
	Paisagem		all a a a a a a a a a a a a a a a a a a		

Capítulo 3 Atualizar o driver

Da mesma forma que fez ao executar a instalação, efetue login como administrador antes de prosseguir com esta operação.

1. Verificação da tarefa

- Antes de atualizar o driver da impressora, feche todos os aplicativos. Além disso, clique no ícone da impressora a ser atualizado na tela Devices and Printers (Dispositivos e impressoras). Na área inferior da tela, confirme se não há documentos na fila e, em seguida, inicie a atualização do driver.
 - Observação: No Windows 10, quando a impressora estiver offline (a impressora não está ligada e conectada), o ícone DP-QW410 não é exibido. Sempre conecte a impressora com a alimentação ligada e verifique se não há documentos na fila.



Figura 3.1 Clique no ícone DP-QW410 na tela Devices and Printers (Dispositivos e impressoras)

2. Desinstalação do pacote de driver

1) Clique em "Start" (Iniciar) e depois "Windows System" (Sistema Windows) -> "Control Panel" (Painel de controle). Clique em "Uninstall a program" (Desinstalar um programa) no painel de controle.

No Windows 7, clique em "Start" (Iniciar) e depois "Control Panel" (Painel de controle). Clique em "Uninstall a program" (Desinstalar um programa) no painel de controle.



Fig 3.2 Painel de controle

2) Aparecerá a tela Uninstall or change a program (Desinstalar ou alterar um programa). Na lista, clique duas vezes em "Dai Nippon Printing DP-QW410".

ō	Programs and Features	- 0	×
÷	🛧 🖬 « Programs	➤ Programs and Features ▼ ② Search Programs and Features	٩
Eil	e <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>T</u> ools		
	Control Panel Home	Uninstall or change a program	
	View installed updates	To uninstall a program, select it from the list and then click Uninstall, Change, or	
•	Turn Windows features on or off	Repair.	
	Install a program from the	Organize 🕶 Uninstall Change Repair 🛛 🗄 🖛	?
	network	Name	^
		Dai Nippon Printing DP-QW410)
			_
		<	> ×
		Dai Nippon Printing Product version: 0.2.0.0 Help link: http://www.dnp.co.jp/	

Fig 3.3 Desinstalar um programa

3) Clique em Yes (Sim) quando aparecer a janela de confirmação de desinstalação Dai Nippon Printing DP-QW410. A desinstalação do driver está concluída. Após desinstalar o pacote da impressora, reinicie o computador.



Quando aparecer uma caixa de diálogo User Account Control (Controle da conta do usuário), clique em "Yes" (Sim).

User Account Control	×				
Do you want to allow th unknown publisher to n device?	nis app from an nake changes to your				
CoNindowshimskielunde	.msi				
Publisher: Unknown File origin: Hard drive on this computer					
Show more details					
Yes	No				

Fig 3.5 User Account Control

3. Instalar uma atualização do driver da impressora

Após remover a impressora e o driver da impressora, instale o novo driver da impressora. Para o procedimento de instalação, consulte "Capítulo 1 Instalação".

4. Reinicie o computador

Após a instalação do driver da impressora ser concluída, certifique-se de reiniciar o computador. (Não imprima imediatamente após a instalação. Sempre reinicie o computador uma vez.)

Capítulo 4 Excluir o driver 4.1 Exclusão automática dos drivers da impressora

O driver da impressora é excluído automaticamente ao desinstalar o pacote do driver. Para as etapas de desinstalação do pacote de driver, consulte "2. Desinstalar o pacote de driver" no capítulo 3.

Observe que a desinstalação do pacote de driver quando o driver da impressora estiver um uso exibirá a seguinte mensagem e o driver da impressora não será excluído.



Figura 4.1 A mensagem exibida quando o driver estiver em uso

Quando a mensagem acima for exibida, reinicie o computador e exclua o driver da impressora seguindo o procedimento descrito em "4.2 Exclusão manual dos drivers da impressora".

4.2 Exclusão manual dos drivers da impressora

 Clique em "Start" (Iniciar) e depois "Windows System" (Sistema Windows) -> "Control Panel" (Painel de controle). No painel de controle, clique em View devices and printer (Visualizar dispositivos e impressoras).

No Windows 7, clique em "Start" (Iniciar) e depois "Control Panel" (Painel de controle). No painel de controle, clique em View devices and printer (Visualizar dispositivos e impressoras).

Da tela Devices and Printers (Dispositivos e impressoras), clique com o botão direito na impressora DP-QW410. A partir do menu, clique em Remove device (Remover dispositivo).



Figura 4.2.1 Clique com o botão direito do mouse no ícone DP-QW410 na tela Devices and Printers (Dispositivos e impressoras)

No Windows 10, quando a impressora estiver offline (a impressora não está ligada e conectada), o ícone DP-QW410 não é exibido. Nestes casos, use o procedimento a seguir para excluir o dispositivo.

(i) Clique com o botão direito em uma área em branco da janela Devices and Printers (Dispositivos e impressoras) e selecione Device Manager (Gerenciador de dispositivos).

•	Device Manager	
	Add devices and printers	
	Paste shortcut	
	Paste	
	Refresh	
	Group by	>
	Sort by	>
	View	>

Figura 4.2.2.i Clique com o botão direito em uma área em branco na janela Devices and Printers (Dispositivos e impressoras)

(ii) Clique em View (Visualizar) e selecione Show hidden devices (Exibir dispositivos ocultos).

🖁 De	vice M	anag	er
File	Action	View	/ Help
(= =)		•	Devices by type
~ ∄	C18S073		Devices by connection
>	🍃 Batte		Devices by container
>	🚯 Blue		Resources by type
>	Com		Resources by connection
>	DVD		
>	AHU .	~	Show hidden devices
	Men		Customize

Figura 4.2.2.ii Exibição do menu View (Visualizar) para os dispositivos ocultos

 (iii) Em Printers (Impressoras), clique com o botão direito em DP-QW410 e selecione "Uninstall device" (Desinstalar dispositivo).

🖁 Device Manager	
File Action View Help	2
⇐ ➡ ☴ 🗊 👔 🖬	🖳 💺 🗙
✓ I Printers	
2 DP-QW410	Undate driver
> I Security device	opute unver
> 🔚 Sensors 🛛 🔵	Uninstall device
> 🕡 Sound, video a	Scan for bardware changes
> 🍙 Storage contro	Scarror naraware enanges
> 🚍 Storage volum	Properties
🔪 🏣 Suctam davicar 💳	

Figura 4.2.2.iii Exibição do menu para exclusão DP-QW410

(iv) Na tela Confirm Device Uninstall (Confirmar desinstalação do dispositivo), clique em "Uninstall" (Desinstalar).

Uninstall Device	×			
DP-QW410				
Warning: You are about to uninstall this device from your system.				
Delete the driver software for this device				
Uninstall Gancel				

Fig 4.2.2.iv Janela Confirm Device Uninstall (Confirmar desinstalação de dispositivo)

2) A caixa de diálogo de confirmação de exclusão da impressora aparecerá. Clique em "Yes" (Sim).



Figura 4.2.3 Caixa de diálogo de confirmação da exclusão da impressora

3) Após excluir a impressora DP-QW410, selecione outra impressora (por exemplo, fax), e clique em "Print Server Properties" (Propriedades do servidor da impressora) na barra de menu.

🐞 Devices and Printers 🛛 📃 🗆	×
$\leftarrow \ \ \rightarrow \ \ \checkmark \ \ \land \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	م
<u>File Edit View T</u> ools	
Add a device Add a printer See what's printing Print server properties Remove device 🔳 🔻	?
Fax	^
	~
Fax Model: Microsoft Shared Fax Driver Category: Fax Status: 0 document(s) in queue	

Figura 4.2.4 Exibição do menu Propriedades do servidor da impressora na tela Devices and Printers (Dispositivos e impressoras)

4) A caixa de diálogo Print Server Properties (Propriedades do servidor da impressora) aparecerá. Clique na aba Drivers (Drivers). A partir da lista de driver da impressora, selecione DP-QW410 e clique em "Remove" (Remover)...

Print Server Prope	rties	
Forms Ports Drive	rs Gecurity Advanced	
Installed <u>p</u> rinter dri	vers:	
Name	Processor	Туре
DP-QW410	хб4	Type 3 - User Mode
		_
A <u>d</u> d	<u>R</u> emove	Prop <u>e</u> rties

Figura 4.2.5 Caixa de diálogo Propriedades do servidor da impressora

5) A caixa de diálogo Remover Driver e Pacote (Remove Driver and Package) aparecerá. Selecione "Remove driver only" (Remover somente driver) e clique em "OK".

Remove Driver And Package				
Do you want to remove the driver(s) only, or remove the driver(s) and driver package(s) from your system?				
<u>Remove driver only.</u>				
Remove driver and driver package.				
OK Cancel				

Figura 4.2.6 Caixa de diálogo Remove Driver and Package (Remover Driver e Pacote)

6) A caixa de diálogo de confirmação Print Server Properties (Propriedades do servidor da impressora) aparecerá. Clique em "Yes" (Sim).



Figura 4.2.7 Caixa de diálogo de confirmação da exclusão do driver

Se a mensagem a seguir for exibida, o sistema operacional pode estar usando o driver (Serviço de spooler de impressão) em segundo plano. Desconecte o cabo USB e reinicie seu computador, depois tente excluir novamente o driver da impressora.



7) Na caixa de diálogo Print Server Properties (Propriedades do servidor de impressão), confirme se DP-QW410 foi excluída e clique em "Close" (Fechar).

🚔 Print Server Properti	es	×
Forms Ports Drivers	Security Advanced	
יידעניין איז		
Installed printer driver	15:	
Name	Processor Type	^
		~
A <u>d</u> d	<u>R</u> emove Prop <u>e</u> rties	
	Close Cancel	Apply

Figura 4.2.8 Print Server Properties (Propriedades do servidor de impressão)

Dai Nippon Printing Co., Ltd.